

作成承認印

配布許可印



COOLPIX 880

VAA11251(JP.E)
VAA11202(U.E)

PARTS RIST

修理部品表

Nikon | NIKON CORPORATION
Tokyo, Japan

Copyright © 2000 by Nikon Corporation.
All Rights Reserved.
無断転載を禁ず !!




Fig. 1




Fig. 2

Part List

COOLPIX 880

VAA11251-R.3514.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs./Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/Order	Remarks
* 409-469-2806	(409-469-2806)	CCDセンサー	CCD DEVICE	1	2		○	5	
* 411-000-9403	(411-000-9403)	E-リング	E-RING	1	1		○	10	
* 411-008-4905	(411-008-4905)	ワッシャー	WASHER	1	1		○	10	
* 411-169-9603	(411-169-9603)	SCREW	SCREW	2	2		○	10	
411-175-5705	(411-175-5705)	SCREW(シルバー)	SCREW (SILVER)	4	1.2		○	10	
* 411-176-6701	(411-176-6701)	SCREW	SCREW	11	1.2		○	10	
411-176-7104	(411-176-7104)	SCREW	SCREW	4	1.2		○	10	
411-178-8901	(411-178-8901)	SCREW	SCREW	7	1.2		○	10	
411-178-9403	(411-178-9403)	SCREW(シルバー)	SCREW (SILVER)	6	1		○	10	
* 411-179-7408	(411-179-7408)	SCREW	SCREW	1	2		○	10	
411-180-0405	(411-180-0405)	SCREW	SCREW	12	2		○	10	
411-180-3109	(411-180-3109)	SCREW	SCREW	4	1		○	10	
411-181-2903	(411-181-2903)	SCREW	SCREW	3	1.2		○	10	
412-062-3309	(412-062-3309)	SCREW	SCREW	1	1		○	10	
636-057-9804	(636-057-9804)	前カバー(シルバー)	FRONT COVER (SILVER)	1	1		○	1	
636-057-9811	(636-057-9811)	後カバー(シルバー)	REAR COVER (SILVER)	1	1		○	1	
636-057-9828	(636-057-9828)	バッテリーカバー(シルバー)	BATTERY COVER (SILVER)	1	1		○	5	

Part List

COOLPIX 880

VAA11251-R.3514.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs./Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/Order	Remarks
636-057-9835	(636-057-9835)	C/Fカードカバー(シルバー)	C/F CARD COVER (SILVER)	1	1		○	1	
636-057-9842	(636-057-9842)	ファインダーカバー(シルバー)	FINDER COVER (SILVER)	1	1		○	5	
636-057-9859	(636-057-9859)	DCカバー(シルバー)	DC COVER (SILVER)	1	1		○	5	
636-057-9873	(636-057-9873)	グリップカバーA(シルバー)	GRIP COVER A (SILVER)	1	1		○	1	
636-057-9880	(636-057-9880)	カバーリング(シルバー)	COVER RING (SILVER)	1	1		○	5	
636-057-9903	(636-057-9903)	上カバー(シルバー)	TOP COVER (SILVER)	1	1		○	1	
636-057-9927	(636-057-9927)	ファインダー窓カバー(シルバー)	FINDER WINDOW COVER (SILVER)	1	1		○	5	
636-057-9934	(636-057-9934)	リフレクターカバー	REFLECTOR COVER	1	1		○	5	
636-057-9958	(636-057-9958)	グリップカバーB	GRIP COVER B	1	1		○	5	
636-057-9972	(636-057-9972)	モニターカバー	MONITOR COVER	1	1		○	5	
636-057-9996	(636-057-9996)	メインホルダー	MAIN HOLDER	1	2		○	1	
636-058-0008	(636-058-0008)	モニターホルダー	MONITOR HOLDER	1	2		○	1	
636-058-0060	(636-058-0060)	バッテリーカバーノブ	BATTERY COVER KNOB	1	1		○	5	
636-058-0114	(636-058-0114)	バッテリーバネ	BATTERY SPRING	1	2		○	5	
636-058-0145	(636-058-0145)	バッテリーターミナルA	BATTERY TERMINAL A	1	2		○	5	
636-058-0152	(636-058-0152)	バッテリーターミナルB	BATTERY TERMINAL B	1	2		○	5	
636-058-0206	(636-058-0206)	画像制御/CCD基板 CA-1	IMAGE CONTROL / CCD PCB CA-1	1	2		○	1	

Part List

COOLPIX 880

VAA11251-R.3514.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs./Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/Order	Remarks
636-058-0244	(636-058-0244)	メイン基板 SY-1	MAIN PCB SY-1	1	2		○	1	
636-058-0251	(636-058-0251)	C/Fカード基板 TB-1	C/F CARD PCB TB-1	1	2		○	1	
636-058-0268	(636-058-0268)	スイッチ基板 TB-2	SWITCH PCB TB-2	1	2		○	1	
636-058-0275	(636-058-0275)	電源回路基板 ST-1	POWER GENERATION PCB ST-1	1	2		○	1	
636-058-1371	(636-058-1371)	銘板(シルバー)	NAME PLATE (SILVER)	1	1		○	5	
636-058-1388	(636-058-1388)	グリップカバーC	GRIP COVER C	1	1		○	5	
636-058-1845	(636-058-1845)	USBカバー(シルバー)	USB COVER (SILVER)	1	1		○	5	
636-058-3481	(636-058-3481)	リフレクター部組	REFLECTOR UNIT	1	2		○	1	
636-058-6536	(636-058-6536)	ストラップホルダー	STRAP HOLDER	1	1		○	5	
636-058-6581	(636-058-6581)	スタンド(シルバー)	STAND (SILVER)	1	1		○	5	
636-058-6840	(636-058-6840)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
636-058-7274	(636-058-7274)	レンズマウント	LENS MOUNT	1	2		○	5	
636-058-7281	(636-058-7281)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
636-058-7304	(636-058-7304)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
636-058-8868	(636-058-8868)	バッテリーホルダー部組(シルバー)	BATTERY HOLDER UNIT (SILVER)	1	2		○	1	
636-059-5378	(636-059-5378)	接眼窓カバー	EYE PIECE SIDE COVER	1	1		○	5	
636-059-5385	(636-059-5385)	ファインダー窓	FINDER WINDOW	1	1		○	5	

Part List

COOLPIX 880

VAA11251-R.3514.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs./Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/Order	Remarks
636-059-7129	(636-059-7129)	スペーサー	SPACER	1	1		○	5	
636-059-7273	(636-059-7273)	テープ	TAPE	1	1		○	5	
636-059-7327	(636-059-7327)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
636-059-8768	(636-059-8768)	バッテリーカバースペーサー	BATTERY COVER SPACER	1	1		○	5	
636-059-8843	(636-059-8843)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
636-060-0829	(636-060-0829)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
636-060-1123	(636-060-1123)	スペーサー	SPACER	1	1		○	5	
636-060-1185	(636-060-1185)	スペーサー	SPACER	1	1		○	5	
636-060-1246	(636-060-1246)	スペーサー	SPACER	1	1		○	5	
* 645-039-9855	(645-039-9855)	オプティカルフィルター	OPTICAL FILTER	1	2		○	5	
645-040-7338	(645-040-7338)	LCD	LCD	1	2		○	1	
645-044-0571	(645-044-0571)	シャッターボタン部組(シルバー)	SHUTTER BUTTON UNIT (SILVER)	1	1		○	1	
645-044-0595	(645-044-0595)	コントロール基板(シルバー)	CONTROL PCB (SILVER)	1	1		○	1	
6K110-353	(6K110-353)	スペーサー	SPACER	1	2		○	5	
AQJ1234-1	(AQJ1234-1)	ファインダー部組	FINDER UNIT	1	2		○	1	
AQJ1234-2	(AQJ1234-2)	レンズ部組	LENS UNIT	1	2		○	1	
AQJ1234-3	(AQJ1234-3)	SCREW	SCREW	3	2		○	10	

Part List

COOLPIX 880

VAA11202-R.3514.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs./Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Delivery	Q'ty/Order	Remarks
* 411-177-4102	(411-177-4102)	SCREW(黒)	SCREW (BLACK)	6	1		○	10	
411-180-2706	(411-180-2706)	SCREW(黒)	SCREW (BLACK)	4	1.2		○	10	
636-058-2941	(636-058-2941)	前カバー(黒)	FRONT COVER (BLACK)	1	1		○	1	
636-058-2958	(636-058-2958)	後カバー(黒)	REAR COVER (BLACK)	1	1		○	1	
636-058-2965	(636-058-2965)	バッテリーカバー(黒)	BATTERY COVER (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-2972	(636-058-2972)	C/Fカードカバー(黒)	C/F CARD COVER (BLACK)	1	1		○	1	
636-058-2989	(636-058-2989)	ファインダーカバー(黒)	FINDER COVER (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-2996	(636-058-2996)	DCカバー(黒)	DC COVER (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-3009	(636-058-3009)	USBカバー(黒)	USB COVER (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-3016	(636-058-3016)	グリップカバーA(黒)	GRIP COVER A (BLACK)	1	1		○	1	
636-058-3023	(636-058-3023)	カバーリング(黒)	COVER RING (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-3030	(636-058-3030)	銘板(黒)	NAME PLATE (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-3047	(636-058-3047)	上カバー(黒)	TOP COVER (BLACK)	1	1		○	1	
636-058-3054	(636-058-3054)	ファインダー窓カバー(黒)	FINDER WINDOW COVER (BLACK)	1	1		○	5	
636-058-8875	(636-058-8875)	バッテリーホルダー部組(黒)	BATTERY HOLDER UNIT (BLACK)	1	2		○	1	
636-058-9186	(636-058-9186)	スタンド(黒)	STAND (BLACK)	1	1		○	5	
645-044-0588	(645-044-0588)	シャッターボタン部組(黒)	SHUTTER BUTTON UNIT (BLACK)	1	1		○	1	

Part List

COOLPIX 880

VAA11202-R.3514.A

Part Number	Part Code	名 称	Part Name	Pcs. /Unit	fig No.	Main Assembly	Term of Deliver	Q'ty/ Order	Remarks
-------------	-----------	-----	-----------	---------------	------------	---------------	-----------------------	----------------	---------

645-044-0601	(645-044-0601)	コントロール基板(黒)	CONTROL PCB (BLACK)	1	1		○	1	
--------------	----------------	-------------	---------------------	---	---	--	---	---	--